

TOCO

製品型番

TPR-101

Model Name

EMBER

■ 取扱説明書

本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

安全に使用していただくため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

本製品は日本国内での使用を前提に設計・製造されています。日本国外でご使用になった場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、日本国外におけるサポートおよびアフターサービスは行っておりません。This product is designed and manufactured for use in Japan only. We assume no responsibility for any damages or losses resulting from the use of this product outside Japan. We do not provide technical support or after-sales service for this product outside Japan.

⚠ 注意

- ピッカールボール以外には使用しないでください。
- バドルを落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。割れたり、折れたりするおそれがあります。
- 公認マークがないと公式試合に出場できませんので、その箇所を削らないようにしてください。
- グリップなどバドルを加工するために刃物を用いる場合は、けがをしないように注意してください。
- ストープなどの近くや高温となる車のトランクなどに放置されますと品質・性能の低下や変形・われ・はがれが発生するおそれがあります。
- 使用後は汗等で水分を吸収していることがあるので、直射日光の当たらない常温で自然乾燥させてからケースなどに保管ください。
- 天災等の不可抗力や、お客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改造による故障、破損等は保証しかねます。
- ご使用になる前に、必ず本製品の劣化や表面にキズや亀裂がないか確認してください。
異常のある場合は危険ですので絶対に使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所、高温多湿な場所や屋外には放置、保管しないでください。商品の劣化、破損の原因となります。
- 幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。